

Linde Material Handling

Linde

NEOTECHNIK

PFLEGE UND WARTUNG

von Fahrzeug-Antriebsbatterien




PFLEGE & WARTUNG VON FAHRZEUG-ANTRIEBSBATTERIEN


Täglich



1. Batterie laden und auf einwandfreien Abzug der Ladegase achten




2. Nach der Ladung Elektrolytstand kontrollieren (Elektrolytfüllstandsensoren AQUAcontrol empfohlen)




3. Kontrolle der Verbinder, Steckverbindungen und Anschlusskabel auf Beschädigungen

Wöchentlich



1. Batterie über das Wochenende oder bei längerem Stillstand zur automatischen Ausgleichladung an das Ladegerät anschließen




2. Nach der Ladung gereinigtes Wasser nachfüllen (Wassernachfüllsystem empfohlen) - optimaler Nachfüllzeitpunkt bei Einschichtbetrieb: Mittwoch morgen



3. ACHTUNG: Beim Befüllen der Batterie mit einem Fallwasserbehälter muss die Mindesthöhe des Behälters 3 m über der Batterieoberkante betragen


Monatlich




1. Funktion des Ladegleichrichters überprüfen



2. Nach der Ladung Elektrolytdichte messen



3. Nach der Ladung Temperatur messen




4. Batterie säubern und auf Schäden prüfen

Halbjährlich



Prüfen der ortsveränderlichen Ladegeräte nach BGV A3

Jährlich



Prüfung nach den vorgegebenen Normen und den Gebrauchsanweisungen der Hersteller

Alle 4 Jahre



Prüfung der ortsfesten Ladegeräte nach BGV A3

Sicherheits-Hinweise



Linde Material Handling

Linde

NEOTECHNIK



www.neotechnik.de